安全上のご注意

本製品装置を動作させる前に、安全へのご注意と取扱説明書を注意深く読んで将来の参考に保存して下さい。

- 1. 本装置をクリーニング前に、装置の電源を切り、電源プラグを抜いた後で行って下さい。液体クリーナやエアロゾールクリーナは、使用しないでください。 湿った布で拭いて下さい。
- 2. 本装置を水の近くで使用しないで下さい。例えば、浴槽、洗面器、炊事場, 洗濯槽、水などに濡れた床上、プールの近く等です。
- 3. 本装置を不安定な台、棚及び車上に設置しないで下さい。もし、装置が 落下あるいは倒れると、人体に重大な傷害を与えたり、装置に重大な損傷を 与えることがあります。
- 4. 装置の空気孔及び背面のゴム足は、回路発熱の換気のために用意されています。 従って正常な動作を確保するあるいは過熱を避けるために、これらの孔を塞い だり、ゴム足を取り外したりしないでください。 特異なべいだ。ソファー屋等の上に置き空気孔を塞がないでください。本法異な

装置をベッド、ソフア、屑等の上に置き空気孔を塞がないでください。本装置を 発熱体の上や近くに置いたり、換気機構のない本棚、箱等に収納しないで ください。過熱して火災を発生したり、装置を壊すことがあります。

- 5. 本装置には、メーカーが指定した電源以外の電源を使用しないで下さい。 もし貴方が電源に疑問があれば、販売店にご相談ください。
- 6. 電源コードを踏みつけたり、重しで圧迫したりしないで下さい。特にプラグ部、 装置の出口は十分注意して取り扱って下さい。
- 7. コンセントあるいは、延長コードを過負荷状態で使用しないで下さい。これは 火災と電気衝撃の原因となります。
- 8. 空気孔に異物あるいは、液体を入れないで下さい。入れると危険な高圧部に 触り、部品をショートし、火災、電気衝撃の原因となります。
- 9. 本装置のカバーを開けないで下さい。内部に顧客が修理できる部品はありません。 開けると貴方は、危険な高圧に触れ、重大な傷害を受けます。修理は資格の或る 技術員に依頼して下さい。
- 10. 下記の場合、装置の電源プラグをコンセントから外し、販売店にご連絡下さい。
 - (a) 電源コードあるいは、プラグが損傷した場合。
 - (b) 液体が本装置の内部に入った場合。
 - (c) 本装置が雨あるいは水をかぶった場合。
 - (d) 取扱説明書内に記載された調整方法に従っても、正常に動作しない場合。取扱説明書以外の取扱をした場合は、故障状態を悪化させ、高額の修理費を必要とすることがあります。
 - (e) 装置を落下させたり、外装ケースを壊した場合。
 - (f) 本装置の動作が極端に悪くなった場合。
- 11. 落雷時、長時間使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。

目 次

安全上のご注意••••••• 1
目次••••••• 2,3
特徴• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
各部名称 ••••••••••
前面••• •••••••• 5
表示パネル•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
リモコン(オプション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
背面• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
アラーム端子•••••••••
時刻設定(初期時刻設定)••••••••••••••••••••••••••••10
V C R のシリーズ接続•• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
カセットテープの装填及び取り出し ••••••••••••••••11
他の機器との接続••••••••••••••••••••••••
メニュー設定•••••••••
手動録画•••••••••••14
録画チェック機能•• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
録画モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
音声録音••••••••••••15
音声再生•••••••••••15
録画ロックモード•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
アラーム録画•• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
アラーム録画の接続•••••••••••••••••••••••••••••
アラーム録画時間表示•••••••••••••••••••••••••••
アラーム録画開始位置••••••••••••••••••••••••••••
リピート録画/シリーズ録画•••••••••••••••••••
タイマー録画• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
再生•••••••••••••••••
音声再生•••••••••••••
スチル/スロー再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
付加機能••••••••••• 23
自己診断••••••••••••
テープカウンター• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
付加機能•••••••••• 24
電源断時のバッテリーバックアップ••••••••••••• •••24
電源断後の録画 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
電源断表示•••••••••••

目 次


特殊効果••••••••••	25
キーブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 25
ビデオロスブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
テープエンドブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 25
調整• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 26
トラッキング調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •26
垂直調整(上下映像揺れ補正) •••••••••••••••••••	• 26
画質調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• •27
ジョグ/シャトルリングの使用法•••••••••••••••	• 28
トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•29
仕様•••••	•30

特徵

- *フィールドカウンター画面表示
- *リアルタイム L30H 録画/再生
- *音声録音 L30H まで可能
- *ワイヤレスリモートコントロール (オプション)
- *カメラ切換えパルス(トリガー出力)
- *31日間バッテリーバックアップ
- *フリーボルテージ方式電源 (AC90~240V、50/60Hz)
- *タイマー録画
- *シャトル機能
- *アラーム録画
- *リピート録画
- *シリーズ録画
- *Go to Zero
- *アラーム復帰
- *アラームサーチ
- *電源断回復
- *低消費電力
- *マイク録音
- 注:本装置は連続使用できるように設計、製作されています。電源スイッチで 電源を切ってもスタンバイ状態を保持します。完全に電源を切るには、 電源コードを抜いてください。

各部名称

前面



1. REC(録画)ボタン : 録画を開始します。

2. STOP/EJECT ボタン: テープ走行機能を停止し、カセットを取り出します。

3. STAND BY/ON : 一度押すと ON、再度押すと OFF になります。

4. MENU ボタン : モニター画面に現在状態を表示し、その内容を変更できます。

5. MOVE ボタン : メニュー画面でカーソルを下方に移動する、あるいは

再生/スロー時、トラッキング機能を作動します。

6. SELECT ボタン : カーソルで設定時の数値を変更する、あるいは

再生/スロー時トラッキング機能を作動します。

7. CLEAR ボタン :表示画面に記憶されたアラーム復帰、

電源断及びタイマープログラム等の情報を削除します。

8. CLOCK/COUNTER/REMAIN ボタン:押すと初期状態で、現在時刻を表示します。

もう一度押すと、テープ位置を示すカウンターモードに、 再度押すとテープ残存時間を示す残存モードを表示します。

- 9. ALARM ON/OFF ボタン:押すとアラームモードを ON、再度押すと OFF します。
- 10. REC LOCK ON/OFF ボタン: 一度押すと録画ロック ON、再度押すとロック OFF します。
- 11. SPEED (-) ボタン:録画/再生時、960H…L30H, L18H, L6Hの順にテープ速度を 選択します。
- 12. SPEED (+) ボタン:押すと録画/再生時、L6H, L18H, 130H…960H の順にテープ速度を 選択します。
- 13. TIMER ON/OFF ボタン:押すとタイマープログラムを ON/OFF します。

ON にするとタイマープログラムを作動する設定ができます。

- 14. SHARPNESS (-) ボタン: PLAYBACK, SLOW, STILL, CUE, REV モードで 映像は徐々に柔らかく表示されます。
- 15. SHARPNESS (+) ボタン: PLAYBACK, SLOW, STILL, CUE, REV モードで映像は徐々に鮮明に表示されます。
- 16. AUDIO ON/OFF ボタン:押すとL14 (リニアーモード) で音声がL6, 18, 30H

聞けます。再度押すとタイムラプス再生モードになります。

17. PLAY/REC CHECK ボタン:録画したテープ映像の再生確認に押します。

録画中にこのボタンを押すと、録画状態を確認できます。

数秒間録画映像を再生し、録画モードに戻ります。

18. PAUSE/STILL ボタン: 録画中押すと一時テープは停止し、REC ボタンを押すと、


録画を続けます。再生中押すとテープは停止し、再度押すとスチ

映像になります。

19. Shuttle Ring : 28 頁を参照ください。

20. Jog Ring : 28 頁を参照ください。

表示パネル



1. RECORD LOCK : 録画ロックスイッチ ON を示します。

2. PF 表示 : 電源断を表示します。

3. カセット状態表示 : テープ装填を示します。

4. タイマー録画 : タイマー録画モード ON を示します。

5. REC表示 : 録中及び TIMER REC の ON 設定を示します。

6. CLOCK 表示 : 現在時刻を表示します。

7. COUNT 表示 : テープの相対位置を示します。

8. REMAIN 表示 : テープの残存時間を表示します。

9. ALARM 表示 : アラームモード設定の ON を示します。

10. ALARM IN 表示 : アラーム入力を示します。

11. PLAY/CUE/REVIEW/STILL/SLOW: テープ動作状態を示します。

12. BLACK & WHITE 表示 : B/W モード設定 ON を示します。

13. SERIES REC : シリーズ録画設定 ON を示します。

14. REPEAT REC : リピート録画 ON を示します。

15. END 表示 : テープエンドを示します。


16. 数字表示 : 時刻、カウント、残存時間及びヘッド使用時間を示します。

17. 数字表示 : 再生/録画中のテープ速度を示します。

VCR FUNCTION Indication


再生表示		再生以外の表	示
再生	Þ	録画	▶ REC
スチル	00	タイマー録画	P (REC) (TIMER)
早送り	ÞÞ	アラームインデックス	****
巻戻し	44	アラーム録画	ALARM *
スロー再生	0>	本製品には対応しません	SCA ES
スロー逆再生	40		
正方向サーチ	ÞÆ		
逆方向サーチ	-₹4		

リモコン(オプション)



- 1. STAND BY/ON : 押すと ON、再度押すと OFF になります。
- 2. UP ボタン : 録画スピードを調整
- 3. TR▼ (MOVE) ボタン : トラッキングの調整
- 4. MENU ボタン : メニューを表示させます
- 5. P/STILL ボタン : 一時停止ボタン
- 6. REW ボタン : 巻き戻しボタン
- 7. EJECT ボタン : テープの取り出しボタン
- 8. ENTER ボタン : メニューの決定ボタン
- 9. TR▲ (MOBE) ボタン : トラッキングの調整
- 10. DOWN ボタン : 録画スピードの調整
- 11. REC/PLAY/HOURS ボタン : 再生時の設定時間の変更
- 12. STOP ボタン : 停止させます
- 13. REC ボタン : 録画を開始します
- 14. FF ボタン : 早送りボタン
- 15. PLAY ボタン : 再生ボタン

背面




1 . AC100V コード

AC100V のコンセントに接続して下さい 2. AUDIO IN/OUT コネクター

音声入力/出力コネクター (RCA ピン)。

- **3. VIDEO IN/OUT コネクター** 映像信号入力/コネクター (BNC)。
- **4. リセットボタン** 本体の設定を初期化します。
- アラーム端子
 アラームの入出力端子

アラーム端子



TERMINAL NAME	SIGNAL	LEVEL	TYPE
ALARM IN	VIH	VIH: 4 – 5V VIL: 0 – 0.6V T: About 0.5 second	INPUT
ALARM OUT	VOH VOL	VOH: open colloctor VOL: 0 - 0.6V T: Alarm Recording	OUTPUT
SERIES IN	VIH	VIH: 4 - 5V VIL: 0 - 0.6V T: More than 0.5 second	INPUT
SERIES OUT	VOH VOL	VOH: 4 - 5V VOL: 0 - 0.6V T: More than 1 second	OUTPUT
LOW TAPE OUT	VOH VOL	VOH: 4 - 5V VOL: 0 - 0.6V T: 2sec	OUTPUT
TRIGGER OUT	VOH VOL	VOH: 4 – 5V VOL: 0 – 0.6V T: About 0.02 second	OUTPUT
1 SHOT REC IN	VIH VIL	VIH: 4 - 5V VIL: 0 - 0.6V T: above 250msec	INPUT
GND			GND
ALARM RESET			NOT USED
WARNING OUT			NOT USED

時刻設定(初期時刻設定)

VCR を最初に電源 ON したり、バッテリーが消耗した場合、初期時刻設定が必要です。時刻データを入力しない場合は、録画映像に記録される時刻は、現在時刻に合致しません。 従って、メニュー設定を抜ける前に正確に時刻を設定することです。

CLOCK / TIMER

► FORMAT MM/DD/YY

DATE --/--/---TIME --:-:-

PROGRAMMING

ELAPSED USE TIME 0000H

[➡] [♣] [MENU] EXIT

注:上記のメニューが現われ、録画/再生速度を同時に変更しない場合は、速度・/+キーで、データ を修正できます。

SELECT キーを押して、下記の順で日時表示形式を変更します。 MM/DD/YY→DD/MM/YY→YY/MM/DD

メニュー操作

- 1. MENU ボタンを押します。
- 2. MOVE を押してカーソル (▶) を下方に移動します。
- 3. SELECT を押して、初期設定値を選択あるいは変更し、次頁記載の情報頁が得られたら、 次のモードに移行します。
- 4. OSD モードを抜けるためには MENU を押します。


カセットテープの装填及び取出し

電源を VCR に接続している場合は、カセットを装填できます。 VCR の電源スイッチが OFF でも、カセット装填は自動的に VCR 電源を ON します。標準のビデオカセットテープのみ使用ください。標準規格のカセットテープのみ信頼できる録画を可能にします。

※ 1ヶ月に1度、ビデオテープのヘッドクリーニングを行ってください。 ヘッドクリーニングをすることにより、故障の原因となるホコリを軽減できます

装 埴

- カセット挿入口にカセットを挿入前に、 ラベル添付面が手前に、そして透明な プラステックウインドウが上になるように カセットを適切な位置に保持します。
- 2. VCR が自動的にカセットを捉えるまで、 ビデオカセットをゆっくり挿入します。



注:

VCR はカセットを不適切に挿入した場合の保護回路を内蔵しています。装填しようとしても、VCR がカセットを取り出すような作動をする場合は、装填方向が正しいかチェックしてください。

取り出し

- 1. VCR 前面の EJECT ボタンを押します。
- 2. カセットを取り出します。

VCR は、スタンバイモードでもビデオカセットを取り出せます。EJECT ボタンを押すと、VCR は、自動的にテープを取り出します。

最初に STOP ボタンを押さないと録画中テープを取り出すことはできません。VCR がロックされている場合も、取り出せません。

間違い消去を避ける方法


カセットは消去防止タブを有し、そのタブを除去すると、録画データを消去できない、あるい は上書きを禁止します。

VCR に消去禁止タブを除去したカセットを挿入して、録画しようとすると、VCR は自動的にカセットを取り出します。




他の機器との接続

カメラ及びモニターの接続




注: 風通りを良くするため壁から10センチ以上離れたところにご設置ください。


VCR のシリーズ接続




メニュー設定



手動録画



1. 消去防止タブを付けたカセットを挿入します。



- 2. 希望する録画モードを選ぶために、PB/REC SPEED(-)あるいは(+)ボタン (②ボタン)を押します。
- 3. REC ボタン (③) を押して、録画を開始します。
 - 3-1 録画状態の間違い操作を避けるために、REC LOCK スイッチを ON します。
- 4. STOP ボタン(④) を押して、録画を停止します。もしも Rec Rock スイッチが ON に設定していれば、録画停止に STOP ボタンを押す前に、OFF に設定します。

注:

- ・" VCR SET UP" メニューを選択し、録画する映像の種類を設定するために VIDEO を選択し、 VIDEO (AUTO)、 VIDEO (COLOR) あるいは VIDEO (B/W) を設定します。
- ・カラー及び白黒映像を混用しないでください。

注:

- ・一時停止には PAUSE/STILL ボタンを押し、録画に戻るには、再度押します。
- ・テープ保護のために、ポーズモードは5分で解除されます。
- ・REC ボタンは、テープが停止あるいはポーズモードでなければ、機能しません。
- ・VCR に消去禁止タブを除去したカセットを挿入して、録画しようとすると、VCR は自動的にカセットを取り出します。
- ・2H モードは他の VCR で再生できますが、タイムラプス録画テープは他のタイムラプス VCR で再生できない場合があります。
- ・カセット装填後、タイムラプスモードで最初に録画する場合、安定した録画をするには、数秒間 2H モードで録画することです。

録画モード

RECボタンを押した時、録画モードは下表の順で切換わります。

録画/再生	実録画/再生時間		録画間隔	録画フレーム数	音声録画
モード	T-120	T-160			
L6H	6H	8H	0.017s/f	60f/s	可能
L18H	18H	24H	$0.05 \mathrm{s/f}$	20f/s	可能
L30H	30H	40H	0.083s/f	12f/s	可能
48H	54H	72H	0.15s/f	6.67f/s	不可
72H	78H	104H	0.22s/f	4.62f/s	不可
120H	126H	168H	$0.35 \mathrm{s/f}$	2.86f/s	不可
168H	174H	232H	0.483s/f	2.07f/s	不可
240H	246H	328H	0.683s/f	1.46f/s	不可
480H	486H	648H	1.35s/f	0.74f/s	不可
960H	966H	1288H	2.683s/f	0.37f/s	不可

* リニア REC モード: L6H、L18H、L30H

注:

- -T160 テープは、72H あるいはそれ以上(960H モデル)では使用しないでください。
- 本 VCR の録画モードは T-120 カセットを使用した場合を示します。
- STV-7420/STV-7520(24H モデル)は斜線マーク部のみ適用されます。

音声録音

録画中、PLAY/REC CHECK ボタンを押します。テープは少し戻り、それから録画した映像を再生し、自動的に録画モードに戻ります。

録画チェック機能

- ・ AUDIO IN コネクターにライン音声信号を入力します。
- ・ 利用可能な録画時間は上記表に示します。

音声再生


- ・ 音声の ON/OFF 設定には、前面パネルの AUDIO ON/OFF ボタンを用います。
- 6 H、18H、30H モード以外は、録画テープの音声を聞く時、画質は、リニアテープ速度の ため、AUDIO OFF 時と同じではありません。

録画ロックモード

LOCK を ON に設定すると、操作ボタンは、作動しないで、VCR は現在モードを保持します。 ロックモードを解除するには、LOCK を OFF に設定します。

アラーム録画

背面パネルの SET 端子にアラーム信号を入力することで、全ての録画モードからリニア 録画モードに切換えることができます。



*全てのタイムモードで録画中アラームセンサーからの信号を受けることでアラーム録画に切り換えることができます


*アラーム設定メニューでアラーム録画モード及びアラーム録画時間を設定します。

*アラーム録画が始まるとインデックス信号が自動的に録画されます。

アラーム信号が入力した時、アラーム録画中、ALARM SET 画面でブザーを ON に設定していれば、ブザーが鳴ります。

- *インデックス信号を録画中 ALARM IN 端子にもう一つのアラーム信号が入力すると、
- ・1分以内の入力:アラームリストに記録ないで、新たに録画を開始します。
- ・1 分後の入力: アラームリストに記録し、新たな開始時間で録画を新たに開始します。

アラーム録画接続



*アラーム信号を受けると、ブザーが鳴るため、アラームは離れた場所でも確認できます.

アラーム録画

アラーム録画を実行する前に、ALARM SET メニューでアラーム録画モードを設定しなければなりません。

- 1. モニターに MENU を表示するために MENU ボタンを押します。それから MOVE ボタンで ALARM SET を選択します。
- 2. SELECT ボタンを押して MODE を ON に設定します。
- 3. SPEED を設定します。
- 3. BUZZER を設定します。
- 5. DURATION (保持時間) を設定します。

MENU

VCR SET UP

ALARM SET

SEARCH

CLOCK/TIMER

POWERFAIL

RECALL LANGUAGE

[➡][**]**] [MENU] EXIT

ALARM SET

►MODE ON SPEED L2H BUZZER ON DURATION 1 MIN

ALARM RECALL

[➡][■] [MENU] EXIT

上記 $1\sim 5$ のステップで ALARM RECORDING SETUP を終了した時、アラーム信号を入力してください。すると、録画がブザー音で開始します。もし、DURATION を T-END に設定すると、録画はテープエンドまで続きます。もし、3 分(あるいは 5 分)に設定すると、設定した時間録画します。

LEVEL 設定 ・1分以内の場合、録画は1分間続きます。

- ・1 分以上の場合、ALARM IN 信号が入力している間録画は続きます。
- *アラーム録画中、アラーム録画マーク('A')が自動的に画面に表示されます。
 - ・アラーム録画中、表示(△)でアラームが点滅し、アラーム録画終了で点灯します。
 - ・アラーム録画が終了すると、VCRはアラーム録画前の録画モードに戻ります。

注:

- ・ アラーム録画中に、他のアラームが入力すると、新しいアラーム録画が始まります。
- ・ アラーム録画は、タイマー録画がその終了時間に達していても、ALARM REC DURATIONメニューで 設定した時間持続します。
- アラーム録画はテープエンドで停止します。
- ・ アラーム録画は、VCR が停止あるいはタイマー録画に設定していても、アラームが入力すると、 開始します

アラーム録画(続)

アラーム録画時間表示

アラーム録画が始まると、アラームが何時に始まったかを確認できるように、開始時間をメモリーに記憶します。 ALARM SET メニューで ALARM RECALL を選択すると、 アラームリスト表示が画面に現れます。



- ・8アラーム録画の開始時間までがメモリーに記憶されます。 従って、最新の8アラーム時間が表示されます。
- ・アラーム録画リストは、下記の手順でリセットされます。
- ・ALARM SET メニューの ALARM RECALL で CLEAR ボタンを選択します。


アラーム録画の開始位置

本 VCR は、各アラームの開始を Alarm Scan で探索できるように、各アラーム録画の 最初にインデックス信号を自動的に挿入します。

◆ALARM SCAN

SEARCHメニューで、ALARM SCAN REVERSE あるいは ALARM SCAN FORWARD を選択します。それから、前のあるいは次のアラーム位置を正逆方向に高速にサーチし、再生し、テープエンドまで自動的に繰り返します。

・ 希望するアラーム位置で、PLAY を押します。



* インデックス信号は、劣化した録画状態では記録困難です。

リピート録画/シリーズ録画

リピート録画

"VCR SET UP"メニューの"REPEAT REC"を ON (リピート表示が点灯) に設定すると、テープはテープエンドに達すると自動的に巻き戻され、録画が再度開始されます。

録画を繰り返している時アラームが入力すると、アラーム録画後テープエンドまでリピート録 画を続け、巻き戻した後停止し、スタンバイになります。

- *メニューで REPEAT"ON"に設定後録画を開始します。
- *ALARM"OFF"後に録画を開始します。


注:

- ・SERIES 録画は最初の VCR から次の VCR に移るとき、5秒位の短いポーズ期間を生じます。
- ・上記の設定をしてあれば最初の VCR がテープエンドに達すると、自動的に次の VCR が録画を開始します。
- ・シリーズ録画はタイマー録画中は作動しません。

シリーズ録画

- 1. VCR SET UP画面でSERIES RECをONに設定します。
- 2. 背面パネルの SERIES OUT 端子と次の VCR の SERIES IN 端子を接続します。
- ・ 8頁の「VCR のシリーズ接続」を参照ください。

タイマー録画



- *" DLY" (ウィークデー)は毎日一定の時間録画のために使用します。
- *24 時間表示。00:00 は真夜中、12:00 は真昼、15:00 は午後3 時です。

15:00

В

portion not recorded for A

17:00

*もし2つのプログラム 12:00 14:00 の録画時間が重なると、後のプログラムが優先され、前のプログラムの一部が失われます。

*リニア REC モードでは、音声が録音されます。
*DAY モードは MON, TUE, ・・・SAT, SUN. M-F (MON-FRI)


及びDLY(毎日)を含みます。

注:

DAY: 週日、·START: 録画開始時刻、·END: 録画終了時刻、·SPD: 録画モード表示

- 1. モニターにメインメニューを表示するために MENU ボタンを押します。
- 2. MOVE ボタン▶が CLOCK/TIMER 位置に来るまで押し続けます。
- 3. SELECT ボタンを押し、▶が PROGRAMMING 位置に来るまで MOVE ボタンを押し続けます。それから SELECT ボタンを押します。
- 4. TIMER PROGRAM チャートがモニターに現れたら、SELECT ボタンを再度押します。ON あるいは OFF が点滅します。 タイマープログラムを無効にするには OFF に設定します。
- 5. (+) あるいは(-) ボタンを押して希望するタイマープログラムを入力します。 次の位置に移動するには SELECT ボタンを押します。
- 6. 上記の手順を終了したら、TIMER PROGRAM から抜けるため、MENU ボタンを押します。それから TIMER PROGRAM を作動するため TIMER ボタンを押します。電源が切れて、L が表示されます。

再生



1. 録画済みカセットテープを挿入します。

AUTO PLAY: 録画防止タブを外したカセットを挿入すると、自動的に再生を開始します。

- 2. 希望する再生モードを選択するために PB/REC SPEED(+)あるいは(-)ボタンを押します。
- 3. 再生開始に PLAY ボタンを押します。
- 4. 再生停止に STOP ボタンを押します。

注:

- ・再生テープの録画像の種類によって、" VCR SET UP" メニューの VIDEO 設定で、COLOR あるいは B/W を選びます。
- ・B/W 再生モードで著しいノイズが白黒モニターに生じたら、カラーモードに変更するとより明瞭な映像が見られます。

音声再生

文字"L"(L6H、L18H、L30H)は音声録音可能を示し、リニアトラックで音声を再生します。

再生	L6H	L18H	L30H	48H	72H	120H	168H	240H	480H	960H
モート゛										
音声	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
再生										

注:

- ・ 18H以上の再生で映像が上下に揺れる場合は、V. LOCK 調整で揺れを減少できます。 (26 頁を参照ください。)
- ・ リニア REC モードで録画されたテープのみ、REC 対応モードで音声が再生されます。
- ・ 録画速度より遅い速度で再生すると、映像はスローモーション再生に、その逆は高速再生に なります。
- ・ L18H、L30H あるいはそれ以上のタイムラプスモードで再生すると映像は上下に揺れたり、ノイズが増加します。
- ・B/W 再生モードで著しいノイズが白黒モニターに生じたら、カラーモードに変更するとより明瞭な映像が見られます。

スチル/スロー再生

STILL/SLOW 映像

再生、スロー及びサーチ(CUE/REV)中に PAUSE/STILL ボタンを押すと、スチル映像になります。

再度 PAUSE/STILL ボタンを押すと、フィールドあるいはフレームーコマ送りと呼び一コマ正方向に送ります。



PAUSE/STILL BUTTON

注:

- ・ 一コマ送りでは、少しノイズバーや垂直揺れを生じます。
- ・ スチルモードで画面上下にノイズを生じた場合は、ノイズが消えるまで スローモードでトラッキングを調整し、それからスチルモードで画像を 確認します。

付加機能

自己診断

故障の場合、VCR は自己診断で前面表示パネルに不良要因が表示されます。

表示	不良要因
*	カセット装填問題
c A	キャプスタン問題
dr	ドラム問題
r E	リール問題

- 1. TAPE LOADING PROBLEM の場合
- 一不良要因の表示を消すため STAND BY ON ボタンを押してください。
- 一ビデオテープの状態を確認して損傷があった場合には交換してください。
- 一不良要因の表示が続けられるときにはサービスマンにご連絡ください。
- 2. CAPSTAN, DRUM, REEL PROBLEM の場合
- POWER ON の表示を消すため CLOCK/COUNTER ボタンを押してください。
- 一ビデオテープの状態を確認して損傷があった場合には交換してください。
- 一不良要因の表示が続けられるときにはサービスマンにご連絡ください。

テープカウンター

4 桁のカウンターはテープの相対位置を示します。再生、FF/REV あるいはサーチモード中にカウンターは増減します。

* "__:_" は VCR が時刻データを失うと点灯します。

カウンターリセット

SEARCH メニューで、カウンターを"0000" にリセットするためにカウンターリセットを選択します。

付加機能

電源断時のバッテリーバックアップ

本装置は、日時、アラームリスト、電源断リスト等の情報を電源断時にもメモリーに保存できるようにメモリーバックアップ機能を内蔵しています。もし電源がきれたり、電源コードが抜けたりした場合、VCRを少なくても1週間40時間AC電源に接続していれば、最大31日間メモリー情報を保存します。

AC 電源への接続によりバッテリーはチャージされるのです。

*電源断あるいは電源ケーブルが長い間外れていた場合は、現在時刻をチェックしてください。

電源断後の録画

録画中に電源断があり、その後電源が復帰した場合、VCR は電源断時、前と同じ録画 モードで録画します。電源復帰後、表示パネルに PF が表示されます。再生中に電源断が 発生すると、電源復帰時は VCR は停止モードになります。

電源断表示

電源断の履歴を画面で確認できるように電源断の開始及び復帰時刻がメモリーに記憶されます。

- 1. MAIN MENU を表示するために MENU ボタンを押します。
- 2. POWER FAIL RECALL を選択し、
- 3. SELECT を押します。
- 4. 画面に電源断の履歴表が表示されます。
- 5. 全てのデータをクリアーするには CLEAR を押します。
- * 数秒間の電源断は記録されません。
- * 4番目に最新情報が表示されます。

特殊効果

KEY ブザー

メニューの VCR SET UP で BUZZER を"ON"していれば、キーが作動した場合、ブザーは鳴り、キー作動がなければブザーは鳴りません。

ビデオロスブザー

- ・ POWER ON でビデオロス状態であれば3秒間ブザーが鳴り停止します。
- ・ 録画モードでビデオロスが発生すると、ビデオが回復するまでブザーが鳴り、 続けます。
- ブザー音を止めたい場合は、任意のキーを押します。POWER ON/OFF、STOP/EJECT、REC キーがこの機能を持ちます。

テープエンドブザー

- テープがエンドに達すると2Hの場合2分間ブザーが鳴り、前面表示パネルで"T. END" が点滅します。
- ・ 巻き戻しを開始し、テープが完全にエンドに達した時ブザーが鳴り、その後鳴り続けます。
- ブザー音を止めたい場合は、任意のキーを押します。POWER ON/OFF、STOP/EJECT、REC キーがこの機能を持ちます。

調整

TRACKING 調整

再生、スロー再生時に画像にノイズが現れたら、最良の映像が得られるように TRACKING ボタンを押して調整します。

テープを取り出すとトラッキングは初期設定に戻ります。

注:


ノイズバーは TRACKING ボタンを押す度に画面上を移動します。



垂直調整(上部、下部での映像の揺れ補正)

スチル再生時、映像が揺れます。この時映像の揺れを少なくしたり、削除するために V. Lock あるいは(+)ボタンを押します。

- 1. 再生で PAUSE/STILL ボタンを押してスチル映像を表示します。
- 2. 揺れを少なくしたり、削除するために V. Lock あるいは(+) ボタンを押します。



注:

水平の揺れは V. Lock ボタンで調整できません。

調整

PLAYBACK、SLOW、CUE、REVIEW モードで映像のシャープさを調整したり、全画面をソフトに表示したり調整します。

画質調整

調整レンジ:P-2、P-1、P0、P1、P2



一度設定された Sharpness 設定は記憶されており、テープを替えてもそのデータは維持されます。

シャトルリングの使用法

STOPモードで、テープ録画像再生のためにシャトルリングを回したり、離したりします。

PLAYBACK モードで、LOGIC SEARCH するためにシャトルリングを回したり、ホールドしたりします。離すと PLAYBACK モードになります。

STILL/PLAY モードの間の再生


1. スチル/再生モード間

下図に示す特殊モード位置にシャトルリングを回したり、ホールドするとこの特殊 モードになります。

可変速度映像をモニターに表示します。

2. シャトルリングを離す。

VCR は STILL/PLAY モードになります。



注:

- Reverse slow mode の間には VCRはフレームユニットのみ 動作します。
- 白黒の画像は CUE、VIEW (SEARCH II) の時より速いように見えます。

スローモーション:1/10 速度

SEARCH: 5 倍速SEARCH: 9 倍速

ジョグリングの使用法



スチルモードでジョグリングを回したり、離すことでスローモーションでコマ送りできます。

注:

Shuttle Moder

STV-7420, STV-7590

トラブルシューティング

症状	チェック及び対策
VCR 作動しない	・
	電源ケーブルが外れていませんか?
	・
VCR POWER は ON したが、作動しない	・ が点灯していますか?
したが、下野しない	・安全回路が作動。前面パネルの RESET ボタンを押します。
どのボタンを押しても	・ 🏅 が点灯していますか?
作動しない	カセットは装填していますか?
録画できない	カセットの録画防止タブが取れていませんか?
	テープは録画終了していませんか?
STOP ボタンを押しても録画	・ 🎉 が点灯していますか?
を停止できない	
タイマー録画不能	・ 現在時刻及び録画時間が正確に設定されていますか?
PLAY ボタンを押しても	・ 🏅 が点灯していますか?
作動しない	テープは録画終了していませんか?
	カセットは装填しています?
再生映像にノイズバー	・ V. LocK 調整を行いましたか?
スチルモードで画面の	・ V. LocK 調整を行いましたか?
上下で映像が揺れる	
録画するカメラ映像は鮮明	この症状は VCR を長期間使用した場合に発生します。この期間
ですが録画映像は不鮮明	ビデオヘッドに酸化物が付着するため、クリーニングが必要で
	す。ヘッドのクリーニングは特殊技能を要するため、サービス
	を依頼してください。
モニター映像が不明瞭	カメラフォーカスは正しいか?
VCR は毎日使用しているが、時刻	・ VCR に 1 週間少なくても連続 40 時間 AC 電源を供給し
が正しくない	ましたか?
電源コードを 31 日以内の期間外	・ VCR に 1 週間少なくても連続 40 時間 AC 電源を供給しましたか?
したら、現在時間はリセットされた	・ 31 日以内でも電源断補償回路の欠陥によりメモリー記憶情報
	が消失することがあります。現在時刻を再設定します。
リピート録画作動しない	・リピート録画表示が点灯していますか?
アラーム録画作動しない	・外部センサーは正しく接続されていますか?
再生速度が速いあるいは遅い	・再生モードが PB/REC SPEED ボタンで希望するモードに設定され
	ていますか?

仕 様

テープ形式	VHS
TVシステム	EIA及びNTSC規格に準拠
ビデオ録画システム	4ロータリーヘッド、アジマスヘリカルスキャン方式
輝度信号	FM記録
カラー信号	カラーサブキャリアー位相シフト記録
REC/PB モード	L6, L18, L30, 48, 72, 120, 168, 240, 480, 960
水平解像度	B/W: 320TV 本以上、カラー: 280TV 本以上
S/N 比	ビデオ: 43dB、音声: 42dB
ビデオ入力	1. 0Vp-p、75 Ω、 BNC
ビデオ出力	1. 0Vp-p、75 Ω、 BNC
音声トラック	1 Track
音声周波数帯域	100HZ~7KHz (L6H モード)
音声入力	-8 d Bm、 47 K Ω 、RCA ピン
音声出力	-6 d Bm、 1 KΩ、RCA ピン
音声記録	L6H, L18H, L30H
マイク入力	-67 d Bm、600Ω、3.5mm ミニマイクジャック
アラーム録画時間	1/3/5 分、T. END、LEVEL
FF/REW 時間	T-120 で約 180 秒
使用経過時間	最大 9, 999 時間
タイマープログラム数	8プログラム
ハ゛ッテリーハ゛ックアッフ゜	31 日
リモートコントロール	無線/有線(オプション)
電源	AC90V~AC240V、50/60Hz
消費電力	約17W
動作周囲温度	+5°C∼+4 0°C
動作周囲湿度	最大80% (RH、非結露)
外形寸法	$360 (\text{W}) \times 94 (\text{H}) \times 270 (\text{D}) \text{mm}$
質量	約 3.5Kg